Instructions
Service kits



M1	CuSn5ZnPb (Rg5)
M2	EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)



2	PN 25	AVA	M1
2	PN 25	AVA	M2
3	PN 25	AVDS	M1
4	PN 25	SAVA	M1
4	PN 25	SAVA	M2
5	PN 25	SAVD	M1
5	PN 25	SAVD	M2

PN 25 | **AVA** | **M1**

1



2



3



5



4



PN 25 | **AVA** | **M2**

1



2



3



5



4



PN 25	AVDS	M1

1



2



3



PN 25 | **SAVA** | **M1**

1



2



3



5



4



PN 25 | **SAVA** | **M2**

1



2



3



5



4



PN 25 **SAVD** **M1**

1



2



3



5



4



PN 25 **SAVD** **M2**

1



2



3



4



7



5



6